

MANUAL MOTOR TUBULAR

Introducción:

Gracias por confiar en nuestra marca. Este manual te guiará para realizar la instalación/mantenimiento y entender el funcionamiento diario del equipo con tal de asegurar un funcionamiento óptimo del mismo. **Por favor, leer este manual antes de realizar la instalación del motor.**

1- PRECAUCIONES

- Antes de la instalación o realizar mantenimiento del equipo, desconectar cualquier fuente de alimentación que pueda ocasionar algún shock eléctrico o accidente.
- El motor debe ser instalado únicamente por un profesional calificado para así prevenir cualquier inconveniente.
- La instalación y uso del equipo debe realizarse en un lugar seguro, evitando zonas explosivas/inflamables.
- Por favor, evite tocar el motor durante su funcionamiento para evitar cualquier herida física.
- No modifique o desarme el equipo sin asistencia **profesional**.

2- INSTALACIÓN

- El motor tubular debe ser instalado junto con la cortina, para así asegurarse de que esté montado de manera segura. De esta manera se prevendrán movimientos innecesarios.
- Conectar los cables del motor a la fuente de alimentación siguiendo las indicaciones del diagrama de cableado.
- Asegurarse que las capacidades de carga del motor sean compatibles con las dimensiones y peso de la cortina.
- Probar el motor ya instalado para verificar si trabaja apropiadamente.

3- FUNCIONAMIENTO

- Usar el control remoto que viene en el Kit para hacer funcionar el motor.
- Para cerrar la cortina, presionar el botón que indique “*DOWN*”.
- Para abrir la cortina, presionar el botón que indique “*UP*”.
- Para un uso manual, en caso que exista una falla energética, use la palanca manual brindada para utilizar el motor manualmente.
- Evitar uso continuo por más de 5 minutos para evitar recalentamiento.

4- MANTENIMIENTO

- Supervisar regularmente el motor para reconocer signos de desgaste, pérdidas de conexión o sonidos anormales durante su funcionamiento.
- Limpiar la superficie del motor con un trapo limpio para quitar cualquier suciedad que pueda afectar el funcionamiento del equipo.
- Lubricar el motor según lo indique el fabricante para asegurar un funcionamiento suave.
- En caso de tener problemas con el equipo, por favor, contacte a un servicio técnico calificado para su reparación.

5- EN CASO DE PROBLEMAS

- En caso que el motor falle en su funcionamiento, verificar la fuente de energía y si el equipo está conectado apropiadamente.
- Si el motor hace sonidos anormales, verificar si hay objetos o daños físicos que dificulten su funcionamiento.
- Si el motor falla en responder al control remoto, revise las pilas del mismo.

Siguiendo estas indicaciones, usted podrá disfrutar de un funcionamiento eficiente y confiable del motor tubular. Si tiene más preguntas, por favor comunicarse con nosotros para recibir soporte técnico.