

SEMAFORO DE GARAJE CON LED DE 220 VCA ACTIVADO POR CONTACTOS

Manual de instalación



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

El semáforo con iluminación Led fue diseñado para una gran variedad de aplicaciones y es fácil de instalar.

Sus principales características son:

- entrada de activación
- Entrada de alimentación 220VAC
- Selección del tipo de contacto utilizado en las entradas (NA ó NC)
- Intensidad sonora ajustable

Modos de funcionamiento NORMAL

Una vez conectado a 220V (cables blancos) el semáforo permanece en verde hasta que se interrumpa el paso o se cierren los contactos de entrada cable rojo y negro

Cambiar el tipo de contacto utilizado en las entradas (NA ó NC)

Desarmar el semáforo y moviendo el jumper de posición, se alternará entre contactos “normal cerrados” y “normal abiertos”.

Precauciones de instalación

- Los contactos utilizados deben ser “contactos secos” (sin ningún tipo de tensión) al conectar a los bornes negro y rojo.
- En lo posible instalarlo de tal forma que no reciba la acción de ningún tipo de líquidos.